Conteúdo

	Seção
Introdução	i
Identificação do Motor	E
Instruções de Operação	1
Diretrizes de Manutenção	2
Procedimentos de Manutenção Diária	3
Procedimentos de Manutenção com 10.000 Km [6000 Milhas], 250 Horas ou 3 Meses	4
Procedimentos de Manutenção com 19.000 Km [12.000 Milhas], 500 Horas ou 6 Meses	5
Procedimentos de Manutenção com 38.000 Km [24.000 Milhas], 1000 Horas ou 1 Ano	6
Procedimentos de Manutenção com 77.000 Km [48.000 Milhas], 2000 Horas ou 2 Anos	7
Ajustes, Reparos e Substituições	A
Diagramas dos Sistemas	D
Literatura de Serviço	L
Relação de Fabricantes dos Componentes	M
Serviços de Assistência Técnica	S
Diagramas de Diagnóstico de Falhas	TS
Especificações de Manutenção	V
Garantia	W
Ìndice	X

Números Importantes de Referência

Preencha o nome e o número da peça nos espaços abaixo. Isto lhe fornecerá uma referência sempre que houver a necessidade de um serviço ou manutenção.

Nome	Número	Número
Modelo do Motor		
Número de Série do Motor (ESN)		
Lista de Peças de Controle (CPL)		
Número de Peça da Bomba de Combustível		
Módulo Eletrônico de Controle (ECM)		
Números de Série dos Módulos Eletrônicos de Controle (ECMs)		
Números de Peça dos Filtros:		
• Elemento do Filtro de Ar		
• Óleo Lubrificante		
• Combustível		
• Separador de Água-Combustível		
• Líquido de arrefecimento do motor		
• Respiro do Cárter		
• Filtro Particulado Cummins		
Módulo de Controle do Governador (GCM) (se aplicável)		
Números de Peça de Correias:		
•		
•		
•		
Embreagem ou Reversor Marítimo (se aplicável):		
• Modelo		
• Número de Série		
• Número de Peça		
• Tipo de Óleo		
• Bomba de Água do Mar		
- Modelo		
- Número de Peça		